


# Cómo sintonizar los canales del TDT

TELEVISORES SERIE F (2013)

1\_Pulsa MENÚ en tu mando



Antena

País

Sintonización automática

Sintonización manual

Transf. lista can.

Sintonización fina

Sistema satélite

2\_Selecciona Emisión/  
Sintonización automática

3\_Selecciona antena Aérea  
y tipo Digital. Pulsa Buscar.

Sintonización automática

BUSCAR

4\_El televisor sintoniza  
automáticamente todos  
los canales

La sintonización está buscando canales

Canal 87%

Digital	83
-TV	45
-Radio	20
-Datos/Otros	15

Sintonización automática finalizada

Digital	
-TV	
-Radio	
-Datos/Otros	

Cambiar config.


Buscar de nuevo

CERRAR

# Cómo ordenar los canales del TDT

TELEVISORES SERIE F (2013)

## 1\_Pulsa Menú en tu mando



Emisión



Emisión

Sintonización automática

Antena

Lista de canales

Guía

Gestor programación

Editar canal

Edit. favoritos

## 2\_Pulsa Emisión/Editar canal

## 4\_Selecciona un canal y desplázalo a la posición que quieras

