


Cómo sintonizar los canales del TDT

TELEVISORES SERIE H (2014)

1_Pulsa MENÚ en tu mando



Emisión



Antena

País

Sintonización automática

Sintonización manual

Transf. lista can.

Sintonización fina

Sistema satélite

2_Selecciona Emisión/ Sintonización automática

3_Selecciona antena Aérea y tipo Digital. Pulsa Buscar.

Sintonización automática

BUSCAR

4_El televisor sintoniza automáticamente todos los canales

La sintonización está buscando canales

Canal

87%

Digital

83

-TV

45

-Radio

20

-Datos/Otros

15

Sintonización automática finalizada

Digital

-TV

-Radio

-Datos/Otros

Cambiar config.


Buscar de nuevo

CERRAR

Cómo ordenar los canales del TDT

TELEVISORES SERIE H (2014)

1_Pulsa Menú en tu mando



Emisión

Sintonización automática

Antena

Lista de canales

Guía

Gestor programación

Editar canal

Edit. favoritos

2_Pulsa Emisión/Editar canal

4_Selecciona un canal, pulsa Cambiar número y desplaza los canales donde quieras

